

ALISE - Arc-en-Self®

Le spécialiste du contrôle d'accès pour établissements scolaires

Borne Libre Service Alise Express

La borne libre service Alise Express permet, en fonction de la configuration souhaitée, pour les convives et à tout moment :

- D'enregistrer et de déposer un encaissement sur leur compte : **chèques et espèces**
- De valider une transaction par carte bancaire (option)
- De consulter leur solde
- De faire opposition à leur carte
- D'imprimer un ticket en cas d'oubli de carte
- De réserver leur repas (option)
- D'imprimer un billet de retard (option)
- D'acheter une carte jetable (option)

La borne libre service Alise Express est composée :

- D'un lecteur de cartes
- D'un réceptacle de dépôt de chèques
- D'un PC industriel avec écran tactile 22" full HD à relier au réseau de l'établissement (adresse IP Fixe)

Et selon la configuration choisie :

- D'un monnayeur (pièces et billets)
- D'un réceptacle de dépôt de chèques
- D'un distributeur de cartes jetables
- D'une imprimante-tickets pour les reçus et les billets

Fonctionnement de l'encaissement délocalisé :

La personne souhaitant utiliser la borne libre service doit en premier lieu s'identifier au moyen de sa carte (lecteur de cartes) ou sur l'écran tactile, de son identifiant (code personnel) . Pour plus de sûreté, un mot de passe est demandé.


Après authentification du convive, l'écran affiche un menu de fonctionnalités.

Si le convive choisit d'approvisionner son compte de demi-pension, il pourra le faire soit par chèque, soit par espèces (pièces et billets) soit par CB (avec impression d'un reçu).

Dans le premier cas, l'utilisateur entrera les informations nécessaires à l'encaissement : nom de la banque, ville de compensation, nom du tireur, numéro du chèque et son montant.



Nouveau modèle
2019 !!!



Si un ou des encaissements ont déjà été réalisés sur le compte, les informations seront déjà indiquées (à part le montant et le numéro du chèque).

Le clavier sur l'écran tactile permet de modifier les éléments. Il ne restera plus qu'à déposer le chèque dans le réceptacle prévu à cet effet.

A l'intendance, il suffit d'éditer la liste de pré-encaissement et de valider ou de modifier, en cas d'erreur, les encaissements, à partir des chèques récoltés

Borne Libre Service Alise Express2

Caractéristiques

- Alimentation: Tension : 220 - 230 Volts / 50 hz
- Largeur : 560 mm
- Profondeur : 600 mm
- Hauteur : 1600 mm
- Poids : 75kg

1 - Identification



Mode de règlement (CB en option)



2 - Choix de la fonctionnalité



Menu de la semaine

